




Schurter



CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S

| | |
|---------------------------|--|
| Zenkakiaren zenbakia: | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S |
| Fabrikatzaileak / Marka: | Schurter |
| Produktuaren Deskribapena | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| Fitxak: | PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S.pdf |
| RoHS egoera |  Lead free / RoHS betez |
| Ontziatik aurrera | Hong Kong |
| Bidalketa Bidea | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.

CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-Sren zehaztapenak

| | |
|---|---|
| ZENBAKIAREN ZENBAKIA | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S |
| FABRIKATZAILEA | Schurter |
| DESKRIBAPENA | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA | Lead free / RoHS betez |
| DATUEN FITXA | PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S.pdf |
| TENTSIOAREN KALIFIKAZIOA - DC | 60V |
| TENTSIOAREN BALORAZIOA - AC | 42V |
| MOTA | Capacitive, Illuminated |
| AMAIERA ESTILOA | Wire Leads |
| ALDATU FUNTZIOA | Off-On |
| SERIES | CPS |
| PANELA EBAKITZEKO NEURRIAK | Circular - 19.10mm Dia |
| PACKAGING | Bulk |
| TENPERATURA OPERATIBOA | -40°C ~ 60°C |
| MUNTAKETA MOTA | Panel Mount, Front |
| HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL) | 1 (Unlimited) |
| BIZITZA MEKANIKOA | - |
| LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA | Lead free / RoHS Compliant |
| INGRESS PROTECTION | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| ILUNTZE TENTSIOA (NOMINALA) | 5 ~ 28 VDC |
| ILUNTZE MOTA, KOLOREA | LED, White/Cyan |
| EZAUGARRIAK | LOW Symbol |
| BIZITZA ELEKTRIKOA | - |
| DESKRIBAPEN ZEHATZA | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| UNEKO BALORAZIOA | 100mA (AC/DC) |
| KOLOREA - ERAGILEA / CAP | Silver |
| ZIRKUITUA | SPST |
| EKINTZA MOTA | Round, Button, Flush |

Erlazionatutako etiketak

| | | |
|--|---|---|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S banatzailea | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S hornitzailea |
| CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S prezioa | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S Irudiak | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S irudia |
| CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S PDF Fitxa | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S Deskargatu Fitxa | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S Fitxa-orria |
| CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S Stock | Erosi CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S | Erosi Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S | Schurter hornitzailea | Schurter Banatzailea |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S | |

Produktu erlazionatuak

| | |
|---|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1074-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1066-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1069-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1067-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1072-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1073-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1075-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1076-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1065-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1071-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1064-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div> |