




**Schurter**



**SCHURTER**  
ELECTRONIC COMPONENTS

## CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S

Zenbakiaren zenbakia:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S
Fabrikatzaileak / Marka:	Schurter
Produktuaren Deskribapena	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Fitxak:	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S.pdf</a>
RoHS egoera	 Lead free / RoHS betez
Ontziatik aurrera	Hong Kong
Bidalketa Bidea	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.

### CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-Sren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S
FABRIKATZAILEA	Schurter
DESKRIBAPENA	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S.pdf</a>
TENTSIOAREN KALIFIKAZIOA - DC	60V
TENTSIOAREN BALORAZIOA - AC	42V
MOTA	Capacitive, Illuminated
AMAIERA ESTILOA	Wire Leads
ALDATU FUNTZIOA	Off-On
SERIES	CPS
PANELA EBAKITZEKO NEURRIAK	Circular - 19.10mm Dia
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 60°C
MUNTAKETA MOTA	Panel Mount, Front
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
BIZITZA MEKANIKOA	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILUNTZE TENTSIOA (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
ILUNTZE MOTA, KOLOREA	LED, White/Cyan
EZAUGARRIAK	Ceramic Actuator, Decimal Symbol
BIZITZA ELEKTRIKOA	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
UNEKO BALORAZIOA	100mA (AC/DC)
KOLOREA - ERAGILEA / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
ZIRKUITUA	SPST
EKINTZA MOTA	Round, Button, Flush

### Erlazionatutako etiketak

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S banatzailea	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S hornitzailea
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S prezioa	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S Irudiak	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S irudia
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S PDF Fitxa	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S Deskargatu Fitxa	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S Fitxa-orria
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S Stock	Erosi CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S	Erosi Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S	Schurter hornitzailea	Schurter Banatzailea
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S	

### Produktu erlazioatuak

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1041-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1045-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1033-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1037-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1034-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1043-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1044-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1042-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1036-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1040-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1035-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>