




Schurter



CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S

Zenbakiaren zenbakia:	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S
Fabrikatzaileak / Marka:	Schurter
Produktuaren Deskribapena	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Fitxak:	PDF CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S.pdf
RoHS egoera	 Lead free / RoHS betez
Ontziatik aurrera	Hong Kong
Bidalketa Bidea	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.


CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-Sren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S
FABRIKATZAILEA	Schurter
DESKRIBAPENA	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	PDF CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S.pdf
TENTSIOAREN KALIFIKAZIOA - DC	60V
TENTSIOAREN BALORAZIOA - AC	42V
MOTA	Capacitive, Illuminated
AMAIERA ESTILOA	Wire Leads
ALDATU FUNTZIOA	Off-On
SERIES	CPS
PANELA EBAKITZEKO NEURRIAK	Circular - 16.10mm Dia
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 60°C
MUNTAKETA MOTA	Panel Mount, Front
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
BIZITZA MEKANIKOA	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILUNTZE TENTSIOA (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
ILUNTZE MOTA, KOLOREA	LED, Cyan
EZAUGARRIAK	Finger Guide, I Symbol
BIZITZA ELEKTRIKOA	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
UNEKO BALORAZIOA	100mA (AC/DC)
KOLOREA - ERAGILEA / CAP	Silver
ZIRKUITUA	SPST
EKINTZA MOTA	Round, Button, Flush

Erlazionatutako etiketak

Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S banatzailea	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S hornitzailea
CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S prezioa	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S Irudiak	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S irudia
CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S PDF Fitxa	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S Deskargatu Fitxa	CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S Fitxa-orria
CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S Stock	Erosi CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S	Erosi Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S	Schurter hornitzailea	Schurter Banatzailea
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1009-S	

Produktu erlazionatuak

 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1004-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1008-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1007-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1015-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1003-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1013-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1014-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1005-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1010-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1012-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1006-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CYVAR-W1011-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>