



Schurter



CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S

Zenkakiaren zenbakia:	CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S
Fabrikatzaileak / Marka:	Schurter
Produktuaren Deskribapena	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Fitxak:	PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S.pdf
RoHS egoera	 Lead free / RoHS betez
Ontziatik aurrera	Hong Kong
Bidalketa Bidea	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.



CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-Sren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S
FABRIKATZAILEA	Schurter
DESKRIBAPENA	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S.pdf
TENTSIOAREN KALIFIKAZIOA - DC	60V
TENTSIOAREN BALORAZIOA - AC	42V
MOTA	Capacitive, Illuminated
AMAIERA ESTILOA	Wire Leads
ALDATU FUNTZIOA	Off-On
SERIES	CPS
PANELA EBAKITZEKO NEURRIAK	Circular - 19.10mm Dia
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 60°C
MUNTAKETA MOTA	Panel Mount, Front
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
BIZITZA MEKANIKOA	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILUNTZE TENTSIOA (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
ILUNTZE MOTA, KOLOREA	LED, White/Cyan
EZAUGARRIAK	ON Symbol
BIZITZA ELEKTRIKOA	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
UNEKO BALORAZIOA	100mA (AC/DC)
KOLOREA - ERAGILEA / CAP	Silver
ZIRKUITUA	SPST
EKINTZA MOTA	Round, Button, Flush

Erlazionatutako etiketak

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S banatzailea	CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S hornitzailea
CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S prezioa	CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S Irudiak	CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S irudia
CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S PDF Fitxa	CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S Deskargatu Fitxa	CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S Fitxa-orrria
CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S Stock	Erosi CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S	Erosi Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S	Schurter hornitzailea	Schurter Banatzailea
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1065-S	

Produktu erlazionatuak

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1071-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1070-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1069-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1066-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1061-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1060-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1059-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1063-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1068-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1062-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1067-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WCVAR-W1064-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div>