



Schurter



CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S

Zenbakiaren zenbakia:	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S
Fabrikatzaileak / Marka:	Schurter
Produktuaren Deskribapena	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Fitxak:	PDF CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S.pdf
RoHs egoera	 Lead free / RoHS betez
Ontziatik aurrera	Hong Kong
Bidalketa Bidea	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.



CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-Sren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S
FABRIKATZAILEA	Schurter
DESKRIBAPENA	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	PDF CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S.pdf
TENTSIOAREN KALIFIKAZIOA - DC	60V
TENTSIOAREN BALORAZIOA - AC	42V
MOTA	Capacitive, Illuminated
AMAIERA ESTILOA	Wire Leads
ALDATU FUNTZIOA	Off-On
SERIES	CPS
PANELA EBAKITZEKO NEURRIAK	Circular - 22.10mm Dia
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 60°C
MUNTAKETA MOTA	Panel Mount, Front
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
BIZITZA MEKANIKOA	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILUNTZE TENTSIOA (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
ILUNTZE MOTA, KOLOREA	LED, White/Blue
EZAUGARRIAK	Ceramic Actuator, HIGH Symbol
BIZITZA ELEKTRIKOA	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
UNEKO BALORAZIOA	100mA (AC/DC)
KOLOREA - ERAGILEA / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
ZIRKUITUA	SPST
EKINTZA MOTA	Round, Button, Flush

Erlazionatutako etiketak

Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S banatzailea	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S hornitzailea
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S prezioa	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S Irudiak	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S irudia
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S PDF Fitxa	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S Deskargatu Fitxa	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S Fitxa-orria
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S Stock	Erosi CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S	Erosi Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S	Schurter hornitzailea	Schurter Banatzailea
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S	

Produktu erlazioatuak

 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1064-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1063-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1070-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1065-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1075-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1072-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1066-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1073-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1074-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1067-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px;">RFQ</p>