




Schurter



CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S

Zenkakiaren zenbakia:	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S
Fabrikatzaileak / Marka:	Schurter
Produktuaren Deskribapena	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Fitxak:	PDF CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S.pdf
RoHS egoera	 Lead free / RoHS betez
Ontziatik aurrera	Hong Kong
Bidalketa Bidea	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.


CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-Sren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S
FABRIKATZAILEA	Schurter
DESKRIBAPENA	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	PDF CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S.pdf
TENTSIOAREN KALIFIKAZIOA - DC	60V
TENTSIOAREN BALORAZIOA - AC	42V
MOTA	Capacitive, Illuminated
AMAIERA ESTILOA	Wire Leads
ALDATU FUNTZIOA	Off-On
SERIES	CPS
PANELA EBAKITZEKO NEURRIAK	Circular - 22.10mm Dia
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 60°C
MUNTAKETA MOTA	Panel Mount, Front
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
BIZITZA MEKANIKOA	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILUNTZE TENTSIOA (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
ILUNTZE MOTA, KOLOREA	LED, Magenta/Red
EZAUGARRIAK	Ceramic Actuator, Multiply Symbol
BIZITZA ELEKTRIKOA	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
UNEKO BALORAZIOA	100mA (AC/DC)
KOLOREA - ERAGILEA / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
ZIRKUITUA	SPST
EKINTZA MOTA	Round, Button, Flush

Erlazionatutako etiketak

Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S banatzailea	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S hornitzailea
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S prezioa	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S Irudiak	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S irudia
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S PDF Fitxa	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S Deskargatu Fitxa	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S Fitxa-orria
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S Stock	Erosi CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S	Erosi Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S	Schurter hornitzailea	Schurter Banatzailea
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1040-S	

Produktu erlazioatuak

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1034-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1041-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1038-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1035-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1036-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1039-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1037-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1045-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1042-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1046-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1044-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p style="margin: 0;">CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1043-S</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">fabrikatzaileak: Schurter deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;">RFQ</p> </div>