




Schurter



CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S

Zenkakiaren zenbakia:	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S
Fabrikatzaileak / Marka:	Schurter
Produktuaren Deskribapena	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Fitxak:	PDF CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S.pdf
RoHS egoera	 Lead free / RoHS betez
Ontziatik aurrera	Hong Kong
Bidalketa Bidea	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-Sren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S
FABRIKATZAILEA	Schurter
DESKRIBAPENA	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	PDF CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S.pdf
TENTSIOAREN KALIFIKAZIOA - DC	60V
TENTSIOAREN BALORAZIOA - AC	42V
MOTA	Capacitive, Illuminated
AMAIERA ESTILOA	Wire Leads
ALDATU FUNTZIOA	Off-On
SERIES	CPS
PANELA EBAKITZEKO NEURRIAK	Circular - 16.10mm Dia
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 60°C
MUNTAKETA MOTA	Panel Mount, Front
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
BIZITZA MEKANIKOA	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILUNTZE TENTSIOA (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
ILUNTZE MOTA, KOLOREA	LED, Magenta/Red
EZAUGARRIAK	Ceramic Actuator, HIGH Symbol
BIZITZA ELEKTRIKOA	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
UNEKO BALORAZIOA	100mA (AC/DC)
KOLOREA - ERAGILEA / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
ZIRKUITUA	SPST
EKINTZA MOTA	Round, Button, Flush

Erlazionatutako etiketak

Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S banatzailea	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S hornitzailea
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S prezioa	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S Irudiak	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S irudia
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S PDF Fitxa	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S Deskargatu Fitxa	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S Fitxa-orria
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S Stock	Erosi CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S	Erosi Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S	Schurter hornitzailea	Schurter Banatzailea
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1069-S	

Produktu erlazionatuak

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1066-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1067-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1075-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1070-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1073-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1071-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1064-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1065-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1063-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1068-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1074-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AIOMRVAR-W1072-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stockean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>