




Schurter



SCHURTER
ELECTRONIC COMPONENTS

CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S

Zenkakiaren zenbakia:	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S
Fabrikatzaileak / Marka:	Schurter
Produktuaren Deskribapena	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Fitxak:	PDF CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S.pdf
RoHS egoera	 Lead free / RoHS betez
Ontziatik aurrera	Hong Kong
Bidalketa Bidea	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.

CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-Sren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S
FABRIKATZAILEA	Schurter
DESKRIBAPENA	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	PDF CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S.pdf
TENTSIOAREN KALIFIKAZIOA - DC	60V
TENTSIOAREN BALORAZIOA - AC	42V
MOTA	Capacitive, Illuminated
AMAIERA ESTILOA	Wire Leads
ALDATU FUNTZIOA	Off-On
SERIES	CPS
PANELA EBAKITZEKO NEURRIAK	Circular - 22.10mm Dia
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 60°C
MUNTAKETA MOTA	Panel Mount, Front
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
BIZITZA MEKANIKOA	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILUNTZE TENTSIOA (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
ILUNTZE MOTA, KOLOREA	LED, Red/White
EZAUGARRIAK	3 Symbol
BIZITZA ELEKTRIKOA	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
UNEKO BALORAZIOA	100mA (AC/DC)
KOLOREA - ERAGILEA / CAP	Silver
ZIRKUITUA	SPST
EKINTZA MOTA	Round, Button, Flush

Erlazionatutako etiketak

Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S banatzailea	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S hornitzailea
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S prezioa	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S Irudiak	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S irudia
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S PDF Fitxa	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S Deskargatu Fitxa	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S Fitxa-orria
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S Stock	Erosi CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S	Erosi Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S	Schurter hornitzailea	Schurter Banatzailea
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1030-S	

Produktu erlazionatuak

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1036-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1027-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1033-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1034-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1025-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1032-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1029-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1035-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1028-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1026-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1024-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0RWVAR-W1031-S</p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p> </div> </div>