




**Schurter**



## CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S

Zenkakiaren zenbakia:	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S
Fabrikatzaileak / Marka:	Schurter
Produktuaren Deskribapena	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Fitxak:	<a href="#">PDF CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S.pdf</a>
RoHS egoera	 Lead free / RoHS betez
Ontziatik aurrera	Hong Kong
Bidalketa Bidea	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













### CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-Sren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S
FABRIKATZAILEA	Schurter
DESKRIBAPENA	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	<a href="#">PDF CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S.pdf</a>
TENTSIOAREN KALIFIKAZIOA - DC	60V
TENTSIOAREN BALORAZIOA - AC	42V
MOTA	Capacitive, Illuminated
AMAIERA ESTILOA	Wire Leads
ALDATU FUNTZIOA	Off-On
SERIES	CPS
PANELA EBAKITZEKO NEURRIAK	Circular - 22.10mm Dia
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 60°C
MUNTAKETA MOTA	Panel Mount, Front
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
BIZITZA MEKANIKOA	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILUNTZE TENTSIOA (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
ILUNTZE MOTA, KOLOREA	LED, White/Magenta
EZAUGARRIAK	Arrow Symbol
BIZITZA ELEKTRIKOA	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
UNEKO BALORAZIOA	100mA (AC/DC)
KOLOREA - ERAGILEA / CAP	Silver
ZIRKUITUA	SPST
EKINTZA MOTA	Round, Button, Flush

### Erlazionatutako etiketak

Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S banatzailea	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S hornitzailea
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S prezioa	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S Irudiak	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S irudia
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S PDF Fitxa	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S Deskargatu Fitxa	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S Fitxa-orria
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S Stock	Erosi CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S	Erosi Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S	Schurter hornitzailea	Schurter Banatzailea
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S	

### Produktu erlazioatuak

<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1044-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1051-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1053-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1049-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1054-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1055-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1056-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1052-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1045-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1046-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1047-S</b></p> <p>fabrikatzaileak: Schurter</p> <p>deskribapena: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V</p> <p>Stocean: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p> </div> </div>